

Katuseprofiilide hooldusjuhend.

Paigaldusele eelnev pikaajaline ladustamine.

Katuseplaadid tuleb asetada eelnevalt ettevalmistatud alusele. Laagid (alusprussid) peavad olema vähemalt 20 cm kõrged ning ei tohi asetseada üksteisest kaugemal kui 1 m. Kiviprofiili puhul soovitame laagide vahekauguseks 70 cm. Katuseplaatide vahel peab olema tagatud õhu vaba liikumine.

Kord aastas tuleb kontrollida:

- Katuseplaatide värvkatte seisundit.
- Lisaplekkide värvkatte seisundit.
- Katusekruvide kinnitust ja tihendite seisundit.
- Katuse turvatarvikute seisundit.
- Vihmaveesüsteemide kinnitust ja seisundit.

Kui ilmnevad kahjustused katusekattes, tuleb need viivitamatult Karu Katus OÜ poolt tarnitava parandusvärviga üle värvida. Lahtised kinnitused uuesti kinnitada. Vajadusel välja vahetada.

Katuse puhastamine.

Kord aastas tuleb katus puhastada puulehtedest ning ka muudest sinna mittekuuluvatest objektidest, kuna vihmavesi ei suuda kõike katusele ära viia. Sama kehtib ka vihmaveesüsteemide ja turvatarvikute osas.

Vajadusel võib ka katust pesta pehme harja ja veega. Survepesu korral peab vee surve olema alla 50-ne bari. Võib kasutada ka pesuvahendeid, kuid selleks peab eelnevalt veenduma, kas antud kemikaaliga võib värvitud pindu pesta. Selle info peab saama pesuvahendi tootjalt.

Välja antud Tallinnas, 23.03.2009

